

Anlage 2

Werkzeuge zum Einbau von Firestone Geomembran

1. Arbeitsvorbereitung

- Bandmass (50 m und 5 m)
- Schlagschnur (mit Kreidepulver)
- Blechschere
- Klauenhammer
- Steife harte Bürste
- Abzieher

2. Reinigung der Firestone Geomembran

- Saubere Baumwollappen
- Reiniger – Splice Wash (in Benzinkanister)

3. Mechanische Befestigung

- Bohrer mit Schlüssel
- Bohrfutter (Mauerwerk und Stahl)
- Eisensäge
- Schraubenzieher
- Kartuschenpistole
- Metallzange

4. Nahtverbindungen

- QuickScrubber Werkzeuge (Schwamm + Behälter)
- Kleiner Kunststoffeimer
- Markierungskreide (weiss)
- Silikoniertes Gummiroller – 50 mm breit

5. Verklebung der Firestone Geomembran

- Bürste (lösungsmittelbeständig, kurze Haare, 100 mm breit)
- Farbpinsel (lösungsmittelbeständig, kurze Haare, 225 mm breit)
- Heißluftgerät
- Silikoniertes Gummiroller – 50 mm breit

6. Sonstiges

- Elektrisches Verlängerungskabel
- Kautschuk Handschuhe